

Miseczka płytka Koi 14.5x4.5 cm 250 ml

Cena	**38,90 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**7041206**
Producent	**EDO Japan**

Opis produktu

Miseczka płytka Koi 14,5 cm – 250 ml

Miseczka Koi to niewielka, elegancka miseczka wykonana z porcelany i wyprodukowana w Japonii. Jej charakterystyczną ozdobą jest efektowny motyw **karpia koi**, przedstawiony na granatowo-czarnym tle z subtelnymi niebieskimi akcentami.

Dzięki średnicy **14,5 cm** i pojemności **250 ml** doskonale nadaje się do serwowania niewielkich porcji ryżu, sałatek, przekąsek, dodatków do głównych dań czy przystawek. Może być również wykorzystywana jako miseczka na dodatki do potraw kuchni japońskiej i azjatyckiej.

Dekoracyjny wzór sprawia, że miseczka Koi nie tylko pełni funkcję praktyczną, ale również efektownie prezentuje się na stole. To dobry wybór dla osób, które cenią **japońską stylistykę i oryginalną porcelanę**.

Porcelana jest przystosowana do codziennego użytkowania – miseczkę można **myć w zmywarce oraz używać w kuchence mikrofalowej**.

Zastosowanie

- do ryżu,
- do sałatek,
- do przekąsek i przystawek,
- do dodatków do dań,
- do sosów i niewielkich porcji potraw,
- do serwowania dań kuchni japońskiej i azjatyckiej.

Najważniejsze zalety

- wyprodukowana w Japonii,
- efektowny motyw karpia Koi,
- kompaktowa pojemność **250 ml**,
- uniwersalne zastosowanie,
- wykonana z porcelany,
- idealna do codziennego użytku i dekoracyjnego serwowania,
- można myć w zmywarce,
- można używać w kuchence mikrofalowej.

Specyfikacja

- **Nazwa:** Miseczka płytka Koi
- **Średnica:** 14,5 cm
- **Wysokość:** 4,5 cm
- **Pojemność:** 250 ml
- **Materiał:** porcelana
- **Możliwość mycia w zmywarce:** tak
- **Możliwość używania w kuchence mikrofalowej:** tak

Made in Japan

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje o bezpieczeństwie (GPSR)

Miska ceramiczna – do kontaktu z żywnością

- Produkt przeznaczony do podawania i spożywania żywności.
- Przed pierwszym użyciem oraz po każdym użyciu dokładnie umyć miskę.
- Nie używać produktu, jeśli jest pęknięty, wyszczerbiony lub uszkodzony. Uszkodzona ceramika może powodować skaleczenia oraz nie powinna być używana do kontaktu z żywnością.
- Z miską należy obchodzić się ostrożnie – ceramika jest materiałem kruchym i może pęknąć lub stłuc się w przypadku upuszczenia lub silnego uderzenia.
- Nie narażać miski na gwałtowne zmiany temperatury, ponieważ może to spowodować jej pęknięcie lub rozbicie.
- Nie używać w piekarniku, kuchence mikrofalowej ani zamrażarce, chyba że producent wyraźnie dopuścił takie zastosowanie.
- W przypadku używania w kuchence mikrofalowej lub z gorącymi potrawami należy przestrzegać zaleceń producenta dotyczących maksymalnej temperatury i sposobu użytkowania.
- Gorąca miska może powodować oparzenia. Zachować ostrożność podczas przenoszenia naczynia zawierającego gorące potrawy lub płyny.
- Nie stawiać rozgrzanej miski bezpośrednio na powierzchniach wrażliwych na wysoką temperaturę.
- Nie używać miski jako naczynia do gotowania lub podgrzewania, jeśli producent nie przewidział takiego zastosowania.
- Produkt nie jest zabawką. Przechowywać poza zasięgiem małych dzieci, szczególnie ze względu na ryzyko stłuczenia i skaleczenia.
- Jeśli podczas użytkowania dojdzie do pęknięcia lub stłuczenia miski, niezwłocznie usunąć ją z użytkowania i zachować szczególną ostrożność przy sprzątaniu odłamków.
- Przechowywać miskę w sposób ograniczający ryzyko jej przewrócenia, upuszczenia lub stłuczenia.