Link do produktu: https://sushi-shop.pl/komplet-do-sushi-sakura-box-2o-p-7966.html



Komplet do sushi - Sakura BOX 2o

Cena	**179,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**6700331**
Producent	**EDO Japan**
Opakowanie	**Opakowanie prezentowe**

Opis produktu

Komplet do sushi - Sakura BOX 2o

Komplet do sushi Sakura to elegancki zestaw inspirowany pięknem kwitnącej wiśni – jednego z najważniejszych symboli Japonii. Wykonany z wysokiej jakości ceramiki, zdobiony ręcznie malowanym motywem gałązek wiśni z delikatnymi różowymi kwiatami, wniesie do stołu wyjątkowy orientalny klimat.

W skład kompletu wchodzą:

- 2 prostokątne talerze 20 x 13 cm – idealne do podawania sushi, sashimi czy przystawek,
- 2 miseczki na sos sojowy lub dodatki 9 x 6,5 cm,
- 2 pary eleganckich pałeczek,
- ozdobne pudełko – doskonałe do przechowywania lub jako eleganckie opakowanie prezentowe.

Materiał: porcelana

Eleganckie opakowanie prezentowe **Black GiftBOX**

Ceramikę można myć w zmywarce i używać w mikrofalówce!

Made in China

Informacja o bezpieczeństwie

Lista ostrzeżeń bezpieczeństwa dla kompletu do serwowania sushi, gdzie zastawa (talerze, miski, podstawki) może być wykonana z ceramiki lub tworzywa sztucznego, a pałeczki są bambusowe/drewniane, opracowana zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia (UE) 2023/988 (GPSR):

Ogólne
1. Produkt do kontaktu z żywnością – stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
2. Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 3 lat – ryzyko zadławienia lub skaleczenia drobnymi elementami.
3. Sprawdzać stan wyrobu przed użyciem – nie używać elementów pękniętych, wyszczerbionych czy zdeformowanych.

Zastawa ceramiczna (talerze, miseczki, podstawki)
4. Produkt kruchy – ceramika może pęknąć w wyniku uderzenia lub nagłej zmiany temperatury; odłamki mogą spowodować skaleczenia.
5. Bezpieczeństwo kontaktu z żywnością – używać wyłącznie produktów spełniających wymagania rozporządzenia (WE) 1935/2004.
6. Czyszczenie i użytkowanie – stosować się do zaleceń producenta (np. możliwość mycia w zmywarce lub używania w kuchence mikrofalowej).

Zastawa z tworzywa sztucznego
7. Unikać wysokich temperatur – nie stosować w piekarniku, kuchence mikrofalowej ani w kontakcie z otwartym ogniem; ryzyko odkształceń i uwalniania substancji chemicznych.
8. Bezpieczeństwo materiałowe – używać wyłącznie wyrobów z tworzyw przeznaczonych do kontaktu z żywnością (zgodnie z rozporządzeniem (WE) 1935/2004 i REACH).

Pałeczki bambusowe / drewniane

9. Przeznaczone do kontaktu z żywnością – nie stosować do innych celów.
10. Unikać długotrwałego moczenia i mycia w zmywarce – ryzyko pęknięć, odkształceń i rozwoju pleśni.
11. Nie używać pałeczek uszkodzonych – drzazgi lub ostre krawędzie mogą spowodować skaleczenia.

Przechowywanie i higiena
12. Przechowywać w suchym i czystym miejscu, z dala od źródeł ciepła i chemikaliów.
13. Nie stosować agresywnych detergentów – mogą uszkodzić powierzchnię ceramiki, drewna i tworzyw sztucznych.
14. Utylizacja – ceramikę wyrzucać do odpadów zmieszanych, drewno/bambus do bio, a tworzywa sztuczne zgodnie z lokalnym systemem recyklingu.