Link do produktu: https://sushi-shop.pl/komplet-do-sushi-sakura-ii-z-miskami-11-5-cm-box-2o-p-8730.html



Komplet do sushi - Sakura II z miskami 11,5 cm BOX 2o

Cena	**279,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**6700340**
Producent	**EDO Japan**

Opis produktu

Komplet do sushi – Sakura II | BOX 2o

Elegancki komplet do sushi **Sakura II** inspirowany delikatnym motywem kwitnącej wiśni sakura. Stylowy zestaw w japońskim klimacie sprawdzi się zarówno do codziennych posiłków, jak i podczas wyjątkowych kolacji sushi. Całość zapakowana w estetyczny BOX prezentowy – idealny pomysł na prezent dla miłośników kuchni azjatyckiej.

Cechy produktu

- subtelny wzór kwitnącej wiśni „Sakura”
- eleganckie wykończenie w stylu japońskim
- komplet dla 2 osób
- idealny na prezent
- trwała ceramika i drewniane pałeczki

Zawartość zestawu

- 2 × talerze do sushi – 20 × 13 cm
- 2 × miseczki na sos sojowy – 11 × 6,5 cm
- 2 × miski na ryż lub sałatkę – 11,5 × 6 cm (pojemność 200 ml)
- 2 × pary drewnianych pałeczek

Zastosowanie

Zestaw doskonale nadaje się do serwowania:

- sushi i sashimi
- ryżu
- sałatek azjatyckich
- sosu sojowego, wasabi i dodatków

Idealny pomysł na prezent

- zapakowany w eleganckie pudełko typu BlackBOX
- urodziny
- parapetówkę
- święta
- rocznicę
- dla fanów kuchni japońskiej

Postaw na wyjątkowy klimat japońskiej elegancji i ciesz się domowym sushi podanym w pięknej oprawie.

Materiał: porcelana

Można myć w zmywarce i używać w mikrofalówce!

Made in China

Informacja o bezpieczeństwie

Lista ostrzeżeń bezpieczeństwa dla kompletu do serwowania sushi, gdzie zastawa (talerze, miski, podstawki) może być wykonana z ceramiki lub tworzywa sztucznego, a pałeczki są bambusowe/drewniane, opracowana zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia (UE) 2023/988 (GPSR):

Ogólne
1. Produkt do kontaktu z żywnością – stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
2. Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 3 lat – ryzyko zadławienia lub skaleczenia drobnymi elementami.
3. Sprawdzać stan wyrobu przed użyciem – nie używać elementów pękniętych, wyszczerbionych czy zdeformowanych.

Zastawa ceramiczna (talerze, miseczki, podstawki)
4. Produkt kruchy – ceramika może pęknąć w wyniku uderzenia lub nagłej zmiany temperatury; odłamki mogą spowodować skaleczenia.
5. Bezpieczeństwo kontaktu z żywnością – używać wyłącznie produktów spełniających wymagania rozporządzenia (WE) 1935/2004.
6. Czyszczenie i użytkowanie – stosować się do zaleceń producenta (np. możliwość mycia w zmywarce lub używania w kuchence mikrofalowej).

Zastawa z tworzywa sztucznego
7. Unikać wysokich temperatur – nie stosować w piekarniku, kuchence mikrofalowej ani w kontakcie z otwartym ogniem; ryzyko odkształceń i uwalniania substancji chemicznych.
8. Bezpieczeństwo materiałowe – używać wyłącznie wyrobów z tworzyw przeznaczonych do kontaktu z żywnością (zgodnie z rozporządzeniem (WE) 1935/2004 i REACH).

Pałeczki bambusowe / drewniane
9. Przeznaczone do kontaktu z żywnością – nie stosować do innych celów.
10. Unikać długotrwałego moczenia i mycia w zmywarce – ryzyko pęknięć, odkształceń i rozwoju pleśni.
11. Nie używać pałeczek uszkodzonych – drzazgi lub ostre krawędzie mogą spowodować skaleczenia.

Przechowywanie i higiena
12. Przechowywać w suchym i czystym miejscu, z dala od źródeł ciepła i chemikaliów.
13. Nie stosować agresywnych detergentów – mogą uszkodzić powierzchnię ceramiki, drewna i tworzyw sztucznych.
14. Utylizacja – ceramikę wyrzucać do odpadów zmieszanych, drewno/bambus do bio, a tworzywa sztuczne zgodnie z lokalnym systemem recyklingu.