

Komplet do sushi - Sakura z miskami 15cm 2o NB

Cena	**259,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**6700339**
Producent	**EDO Japan**

Opis produktu

Komplet do sushi - Sakura z miskami na Ramen

Skład kompletu dla dwóch osób:

2 - talerze ceramiczne 20 x 13 cm
2 - miseczki ceramiczne na sos sojowy 9 x 6.5 cm
2 - pary pałeczek 22.5 cm drewnianych
2 - miska ceramiczna Sakura 15.5x7.5 cm do japońskich zup Ramen, Udon lub makaronów Soba

Materiał: porcelana

Można myć w zmywarce i używać w mikrofalówce!

Made in China

Informacja o bezpieczeństwie

Lista ostrzeżeń bezpieczeństwa dla kompletu do serwowania sushi, gdzie zastawa (talerze, miski, podstawki) może być wykonana z ceramiki lub tworzywa sztucznego, a pałeczki są bambusowe/drewniane, opracowana zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia (UE) 2023/988 (GPSR):

Ogólne
1. Produkt do kontaktu z żywnością – stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
2. Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 3 lat – ryzyko zadławienia lub skaleczenia drobnymi elementami.
3. Sprawdzać stan wyrobu przed użyciem – nie używać elementów pękniętych, wyszczerbionych czy zdeformowanych.

Zastawa ceramiczna (talerze, miseczki, podstawki)
4. Produkt kruchy – ceramika może pęknąć w wyniku uderzenia lub nagłej zmiany temperatury; odłamki mogą spowodować skaleczenia.
5. Bezpieczeństwo kontaktu z żywnością – używać wyłącznie produktów spełniających wymagania rozporządzenia (WE) 1935/2004.
6. Czyszczenie i użytkowanie – stosować się do zaleceń producenta (np. możliwość mycia w zmywarce lub używania w kuchence mikrofalowej).

Zastawa z tworzywa sztucznego
7. Unikać wysokich temperatur – nie stosować w piekarniku, kuchence mikrofalowej ani w kontakcie z otwartym ogniem; ryzyko odkształceń i uwalniania substancji chemicznych.
8. Bezpieczeństwo materiałowe – używać wyłącznie wyrobów z tworzyw przeznaczonych do kontaktu z żywnością (zgodnie z rozporządzeniem (WE) 1935/2004 i REACH).

Pałeczki bambusowe / drewniane
9. Przeznaczone do kontaktu z żywnością – nie stosować do innych celów.
10. Unikać długotrwałego moczenia i mycia w zmywarce – ryzyko pęknięć, odkształceń i rozwoju pleśni.
11. Nie używać pałeczek uszkodzonych – drzazgi lub ostre krawędzie mogą spowodować skaleczenia.

Przechowywanie i higiena
12. Przechowywać w suchym i czystym miejscu, z dala od źródeł ciepła i chemikaliów.

13. Nie stosować agresywnych detergentów – mogą uszkodzić powierzchnię ceramiki, drewna i tworzyw sztucznych.
14. Utylizacja – ceramikę wyrzucać do odpadów zmieszanych, drewno/bambus do bio, a tworzywa sztuczne zgodnie z lokalnym systemem recyklingu.