

Komplet do sushi - Tenmoku 2o BOX

Cena	**310,00 zł**
Dostępność	**Wyprzedane**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**6043126**
Producent	**TAISAN**
Opakowanie	**Opakowanie prezentowe**

Opis produktu

Komplet do sushi w jednym z tradycyjnych wzorów ceramiki japońskiej - TENMOKU

Komplet do sushi Tenmoku to elegancki zestaw naczyń w japońskim stylu, stworzony z myślą o miłośnikach kuchni azjatyckiej. Wykonany z wysokiej jakości ceramiki w odcieniu czerni z delikatnym brązowym wykończeniem, zachwyca minimalistycznym i tradycyjnym designem.

Skład kompletu dla dwóch osób:

2 - prostokątne talerze ceramiczne 18.5 x 12.5 cm,
2 - miseczki ceramiczne na sos sojowy 8.8 x 6.3 cm,
2 - podstawki melaminowe pod pałeczki,
2 - pary pałeczek bambusowych.

Eleganckie pudełko prezentowe typu Gift Box.

To idealny komplet zarówno do codziennego serwowania sushi, jak i jako wyjątkowy prezent dla miłośników kuchni japońskiej.

Można myć w zmywarce i używać w mikrofalówce!

Made in Japan

Informacja o bezpieczeństwie

Lista ostrzeżeń bezpieczeństwa dla kompletu do serwowania sushi, gdzie zastawa (talerze, miski, podstawki) może być wykonana z ceramiki lub tworzywa sztucznego, a pałeczki są bambusowe/drewniane, opracowana zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia (UE) 2023/988 (GPSR):

Ogólne
1. Produkt do kontaktu z żywnością – stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
2. Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 3 lat – ryzyko zadławienia lub skaleczenia drobnymi elementami.
3. Sprawdzać stan wyrobu przed użyciem – nie używać elementów pękniętych, wyszczerbionych czy zdeformowanych.

Zastawa ceramiczna (talerze, miseczki, podstawki)
4. Produkt kruchy – ceramika może pęknąć w wyniku uderzenia lub nagłej zmiany temperatury; odłamki mogą spowodować skaleczenia.
5. Bezpieczeństwo kontaktu z żywnością – używać wyłącznie produktów spełniających wymagania rozporządzenia (WE) 1935/2004.
6. Czyszczenie i użytkowanie – stosować się do zaleceń producenta (np. możliwość mycia w zmywarce lub używania w kuchence mikrofalowej).

Zastawa z tworzywa sztucznego
7. Unikać wysokich temperatur – nie stosować w piekarniku, kuchence mikrofalowej ani w kontakcie z otwartym ogniem; ryzyko odkształceń i uwalniania substancji chemicznych.
8. Bezpieczeństwo materiałowe – używać wyłącznie wyrobów z tworzyw przeznaczonych do kontaktu z żywnością (zgodnie z rozporządzeniem (WE) 1935/2004 i REACH).

Pałeczki bambusowe / drewniane

9. Przeznaczone do kontaktu z żywnością – nie stosować do innych celów.
10. Unikać długotrwałego moczenia i mycia w zmywarce – ryzyko pęknięć, odkształceń i rozwoju pleśni.
11. Nie używać pałeczek uszkodzonych – drzazgi lub ostre krawędzie mogą spowodować skaleczenia.

Przechowywanie i higiena

12. Przechowywać w suchym i czystym miejscu, z dala od źródeł ciepła i chemikaliów.
13. Nie stosować agresywnych detergentów – mogą uszkodzić powierzchnię ceramiki, drewna i tworzyw sztucznych.
14. Utylizacja – ceramikę wyrzucać do odpadów zmieszanych, drewno/bambus do bio, a tworzywa sztuczne zgodnie z lokalnym systemem recyklingu.