Link do produktu: https://sushi-shop.pl/sitko-do-dzbanka-670-cm-p-1427.html



Sitko do dzbanka 6.70 cm

Cena	**22,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**3506795**
Producent	**TAISAN**

Opis produktu

Sitko do dzbanka ze stali nierdzewnej – 6,70 cm

Sitko do dzbanka o średnicy **6,70 cm** to praktyczny dodatek dla miłośników herbat liściastych i ziołowych naparów. Wykonane z wysokiej jakości **stali nierdzewnej**, skutecznie zatrzymuje liście herbaty, umożliwiając wygodne parzenie naparu bez fusów.

Sitko pasuje do wielu modeli dzbanków i czajniczków wyposażonych w miejsce na filtr. Drobna siatka pozwala na swobodne uwalnianie aromatu i smaku herbaty, jednocześnie zapobiegając przedostawaniu się liści do napoju.

Dzięki odpornej na korozję stali nierdzewnej sitko jest trwałe, łatwe w czyszczeniu i przeznaczone do wielokrotnego użytku.

Najważniejsze zalety

- wykonane z trwałej stali nierdzewnej,
- idealne do herbat liściastych oraz naparów ziołowych,
- skutecznie zatrzymuje liście herbaty,
- łatwe w utrzymaniu czystości,
- odporne na korozję,
- przeznaczone do wielokrotnego użytku.

Specyfikacja

- **Rodzaj:** sitko do dzbanka
- **Średnica:** 6,70 cm
- **Materiał:** stal nierdzewna

Made in China

Informacja o bezpieczeństwie

Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa sitka i cedzaki oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR):

1. Uważaj na ostre krawędzie: Sprawdź, czy sitko lub cedzak nie ma ostrych krawędzi, które mogłyby Cię zranić.
2. Gorące płyny: Zachowaj ostrożność przy odcedzaniu gorących płynów, aby uniknąć poparzeń. Używaj rękawic kuchennych.
3. Stabilność: Upewnij się, że sitko lub cedzak jest stabilnie umieszczony na garnku lub misce, aby uniknąć przypadkowego przewrócenia się.
4. Czyszczenie: Regularnie czyść sitko lub cedzak, aby zapobiec gromadzeniu się bakterii i resztek jedzenia.
5. Uszkodzenia: Nie używaj uszkodzonego sitka lub cedzaka, ponieważ może to prowadzić do zanieczyszczenia żywności lub skaleczeń.
6. Materiał: Wybieraj sitka i cedzaki wykonane z materiałów bezpiecznych dla żywności, unikaj tanich tworzyw sztucznych nieznanego pochodzenia.
7. Dzieci: Przechowuj sitka i cedzaki poza zasięgiem dzieci, zwłaszcza te z małymi otworami, które mogłyby zostać połknięte.
8. Mycie w zmywarce: Jeśli myjesz w zmywarce, upewnij się, że sitko lub cedzak są umieszczone w bezpiecznym miejscu, aby nie uległy uszkodzeniu.
9. Obciążenie: Nie przeciążaj sitka lub cedzaka, aby uniknąć jego uszkodzenia lub deformacji.
10. Przechowywanie: Przechowuj sitka i cedzaki w suchym i czystym miejscu, aby zapobiec rozwojowi pleśni i bakterii.