Link do produktu: https://sushi-shop.pl/foremka-sushi-nigiri-5-p-47.html



# Foremka Sushi - Nigiri 5

| | |
|---|---|
| Cena | **11,95 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **3502357** |
| Producent | **TAISAN** |

## Opis produktu

## Foremka do Nigiri Sushi

Przygotuj idealnie uformowane nigiri sushi w kilka chwil. Foremka pozwala jednocześnie uformować **5 porcji ryżu**, dzięki czemu przygotowanie domowego sushi staje się szybkie, wygodne i powtarzalne.

Wystarczy napełnić foremkę ugotowanym ryżem do sushi, delikatnie docisnąć pokrywką i wyjąć gotowe porcje o jednakowym kształcie. Następnie wystarczy ułożyć na nich ulubione dodatki – łososia, tuńczyka, krewetki, węgorza lub omlet tamago – i nigiri jest gotowe do podania.

Foremka doskonale sprawdzi się zarówno dla osób rozpoczynających przygodę z sushi, jak i bardziej doświadczonych miłośników kuchni japońskiej. Dzięki niej każde nigiri wygląda estetycznie i profesjonalnie.

### Najważniejsze zalety

- umożliwia jednoczesne przygotowanie **5 nigiri sushi**,
- zapewnia jednakowy kształt i wielkość każdej porcji,
- znacznie przyspiesza przygotowanie sushi,
- prosta i wygodna w użyciu,
- idealna do domowej kuchni oraz na przyjęcia i rodzinne spotkania.

### Specyfikacja

- **Rodzaj:** foremka do formowania Nigiri Sushi
- **Liczba porcji:** 5 nigiri
- **Wymiary:** 16 × 5,7 × 3,3 cm
- **Przeznaczenie:** formowanie ryżu do nigiri sushi

**Made in Japan**

## Informacja o bezpieczeństwie

## Informacje o bezpieczeństwie (GPSR)

- Produkt przeznaczony wyłącznie do ręcznego formowania nigiri sushi.
- Używać zgodnie z przeznaczeniem. Nie stosować do innych celów.
- Produkt jest przeznaczony do kontaktu z żywnością. Nie narażać na działanie temperatur wyższych niż zalecane przez producenta. Nie używać w kuchence mikrofalowej ani piekarniku, chyba że producent wyraźnie dopuścił takie zastosowanie.
- Przed pierwszym użyciem oraz po każdym kolejnym użyciu dokładnie umyć produkt.
- Nie używać produktu, jeśli jest uszkodzony, pęknięty lub posiada ostre krawędzie mogące spowodować skaleczenie.
- Produkt nie jest zabawką – używać pod nadzorem osoby dorosłej i przechowywać poza zasięgiem małych dzieci.
- Po umyciu dokładnie osuszyć i przechowywać w czystym, suchym miejscu.